

GUIA RÀPIDA

ROUTER HUAWEI

Models habituals:

EG8145V5 /

EG8145X6 • Fibra òptica!



1. Connectar-se per WiFi

- Cerca el nom de la xarxa **WiFi/SSID** a l'etiqueta del router
- Introdueix la contrasenya indicada
- **2,4 GHz** = més abast / **5 GHz** = més velocitat a prop del router



2. Llums clau

- **POWER fixa** = router encès
- **PON fixa** = fibra correcta
- L'indicador **LOS** està vermell o parpelleja = truca al servei tècnic



3. Reinici correcte

- Apaga el router
- Espera entre **20 i 30 segons**
- Torna a encendre'l
- Espera entre **3 i 5 minuts** fins que l'indicador **PON** torni a quedar fix



4. No manipular

- No desconnectis ni dobleguis el cable de fibra
- No moguis el router sense consultar si això pot afectar la fibra
- Per a la TV, la consola o el teletreball, és millor utilitzar un cable de xarxa

CONTACTA'NS

900 373 417

uenergia.es

operador@uenergia.es

**GUARDA AQUESTA GUIA
A PROP DEL TEU ROUTER!**

INFORMACIÓ ÚTIL

CONSELLS I SUPORT



5. Accés al router

- Connecta't per cable al router i accedeix a la IP del dispositiu des del navegador
- **Usuari:** root
- **Contrasenya:** els 6 últims dígit del n.º de sèrie + @UE
- Exemple: F890B2@UE



6. Truca al servei tècnic si:

- L'indicador **LOS** està vermell o parpelleja
- L'indicador **PON** no queda fix després de reiniciar



IMPORTANT

- El botó **RESET** pot esborrar la configuració
- El cable de fibra és delicat
- No manipulis, excepte per indicació del servei tècnic



CONSELL ÚTIL

- Si el WiFi és lent, prova d'acostar-te més al router
- Per a més estabilitat, utilitza un cable de xarxa



Grup el gas

CONTACTA'NS

900 373 417

uenergia.es

DES DE 1892 A MALLORCA



uenergia



Uenergia



u-energia